

ARTUS SIZE GUIDE

アルタス サイズガイド



Digity

製品ページ: <https://labinox.co.jp/lp/artus>

サイズの測り方

- ・お手元にサイズカードをご準備のうえ、各箇所の長さや幅の計測を行ってください。
- ・サイズ計測は手袋やアクセサリを外し、素手で行ってください。
- ・素手に装着する場合はそのままのサイズ、手袋の上に装着する場合は手袋に合わせて「幅」を1~2サイズ上げたものをご使用下さい。

※製品は表記サイズに対して若干の個体差が生じる場合があります。ご了承ください。



説明動画はこちら

▶ アルタス サイズの測り方 検索

親指



サイズ例: **T43**

長さ
カードの右下の丸い角に指を置き、指先から関節までの長さを計測。



関節の幅

関節の両側に当たるようにスライダーを動かす。




【サイズ一覧】

AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT
91	92	93	94	95	96	97	98	99											

※水色は標準サイズ
※別寸サイズの製作も承ります。

他の指 (人差し指、中指等)



サイズ例: **32**

長さ
カードの左下の丸い角に指を置き、指先から第一関節までの長さを計測。



第二関節の幅

第二関節の両側に当たるようにスライダーを動かす。



【サイズ一覧】

AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF	AF
91	92	93	94	95	96	97	98	99											

※水色は標準サイズ
※別寸サイズの製作も承ります。